

FUNZIONAMENTO

- Premere il pulsante per operare.
- Spegnimento automatico temporizzato dopo ~ 7 secondi.

INSTALLAZIONE (figura A)

- Lavare accuratamente i tubi per rimuovere eventuali impurità prima dell'installazione e messa in servizio della valvola.
- Quando si installano le valvole in linea, rispettare sempre la direzione del flusso d'acqua.
- Attivare più volte la valvola per stabilizzare i tempi.
- Il pulsante dovrebbe essere installato almeno 500 mm sopra il WC
- Il tubo di scarico deve essere di almeno 400 mm e il raggio del gomito dovrebbe essere di almeno 50mm.

RICORDA

- Le nostre valvole devono essere installate da installatori professionisti in conformità con le attuali normative e raccomandazioni nel tuo paese e le specifiche del tecnico dei fluidi.
- Il dimensionamento corretto dei tubi eviterà problemi di portata, perdita di pressione e colpo d'ariete (vedi tabella di calcolo nella nostra brochure e online su www.delabie.com).
- Proteggi l'installazione con filtri, assorbitori di colpi d'ariete e riduttori di pressione per ridurre la frequenza di manutenzione (pressione consigliata da 1 a 5 bar massimo).
- Installare i rubinetti di chiusura vicino alla valvola per facilitare la manutenzione.
- Tubazioni, filtri, valvole di non ritorno, rubinetti, , cartuccia e tutti gli accessori sanitari dovrebbero essere controllati almeno una volta all'anno, e più frequentemente se necessario.

REGOLAZIONE DEL TASSO DI PORTATA (Fig. B)

- Collegare la valvola alla rete idrica.
- Regolare la portata attraverso la vite sul rubinetto.

MANUTENZIONE

Per rimuovere il meccanismo, svitare la cartuccia con una chiave da 32 mm (Fig. C).

I corpi estranei nel sistema possono causare il malfunzionamento della valvola:

- Flusso di tempo troppo lungo o flusso continuo (figura D):

Pulire l'interno del caso di ritardo a con un panno asciutto e calibrato scanalatura b con un punto non metallico.

- Gocciolamento o una colata costante (figura D):

Pulire la rondella di sede nel corpo valvola e controllare / pulire il sedile giunto c e sostituire la cartuccia se danneggiata.

- Perdita sotto il pulsante:

Sostituire la cartuccia.

- Perdita-Uscita dell'acqua dal foro rompi vuoto :

Controllare che il tubo di scarico non sia completamente inserito nella sede sul del WC e controllare il flusso Ed il raggio di curvatura del tubo di cacciata.

- Nessun svuotamento:

La pressione dinamica è troppo debole, il dimensionamento del tubo non è corretto, o la curva del tubo di scarico è di 90 °.

Nota: non ingrassare all'interno del meccanismo.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Pulizia di cromo e acciaio inossidabile: non usare abrasivi, cloro o qualsiasi altro prodotto detergente a base di acidi. Pulire con acqua saponata delicata usando un panno o una spugna.

- Protezione antigelo: scaricare i tubi e azionare la valvola più volte per drenare l'acqua rimanente. In caso di esposizione prolungata al gelo, si consiglia di separare i meccanismi e di conservarli in casa.