

Hander 45

Istruzioni di montaggio

1.Preparazione: il corrimano Hander 45 puo' essere preparato dopo aver inserito il profilo in alluminio nel profilo in policarbonato.

2.Finitura con terminale:

- 2.1 **Tagli:** tagliare i profili deducendo 8 cm per terminale dalla misura del corrimano "finito".
- 2.2 Montaggio dei terminali inserendoli nel profilo in alluminio e fissandoli con una vite autoperforante dal lato piatto (quello inferiore) dell'alluminio.

3.Finitura con angoli interni o esterni:

- 3.1 Angolo interno: tagliare il profilo deducendo cm 20 (cm 12 dalla parte dell'angolo interno+cm 8 dalla parte del terminale) dalla misura del corrimano "finito".
- 3.2 Angolo esterno: tagliare il profilo deducendo cm 8 ("0" dalla parte dell'angolo esterno+cm 8 dalla parte del terminale) dalla misura del corrimano finito.

4.Montaggio: fissare i supporti alla parte inferiore del profilo in alluminio calcolando un supporto ogni 80 cm circa. Fissare il corrimano ad un'altezza di cm 90 dal bordo superiore del corrimano a terra, tramite viti e tasselli.