

Corner SA50

Istruzioni di montaggio

1.Preparazione: misurare la altezza esatta del muro da proteggere.

2.Taglio: tagliare il paraspigolo secondo le dimensioni occorrenti.

3.Incollaggio: N.B. e' importante, per una perfetta adesione del paraspigolo che le parti da incollare siano pulite e asciutte.

Stendere sulle due superfici uno strato sufficiente di colla servendosi di una spatola.

Per una installazione eseguita a regola d'arte e' indispensabile l'utilizzo di collanti appositamente realizzati per il policarbonato.

4.Montaggio: dopo aver spalmato il materiale di fissaggio, posizionare il paraspigolo premendolo con forza in maniera uniforme su tutta la superficie, inclusi i bordi. Eventuali residui di collante possono essere rimossi con diluenti specifici.