

# Bumper 200 1g/2g/3g

## Istruzioni di montaggio

**1. Preparazione:** misurare la lunghezza del muro dove applicare il paracolpo.

**2. Finitura con terminale:**

tagliare i profili in alluminio ed in policarbonato deducendo cm 3 per terminale dalla misura del paracolpo “finito”.

**3. Montaggio:** inserire la guarnizione in gomma (una oppure due o tre, in base alla tipologia del paracolpo) nell'apposita guida del profilo in alluminio. Quindi far scorrere i relativi supporti in alluminio sul profilo/i stesso distanziandoli di circa cm 40 l'uno dall'altro, poi fissare alle estremita' di ogni tratta i relativi terminali. Usare i supporti a parete come maschera per segnare sul muro i punti da bucare e tassellare. Dopo aver bucato e tassellato, fissare i supporti a parete con le relative viti. Infine applicare il profilo in policarbonato attaccandosi “a scatto” all'estremita' superiore ed inferiore dei supporti a parete e dei terminali.