


WABI® 2: ricambi



NS 7060	Batteria scarico completa
NS 7068	Kit comando a distanza
NS 96015	Copribordo P.P.
NS 96020	Cassetta scarico
NS 96021	Coperchio per cassetta
NS 96022	Cassetta (senza coperchio)
NS 96050	Vaso WABI® (senza cassetta)
NS 506072	Galleggiante completo per batteria
NS 706010	Pulsante pneumatico
NV 00621	Doccetta con flessibile
NS 706090	Kit guarnizioni

